

Koppelen Thuislink temperatuur- en luchtvochtigheidssensor

Ga nu met uw tablet / laptop of computer naar <https://app.thuislink.com> en log in met uw account.

1. Klik in het linker menu op "Mijn sensoren". Klik vervolgens op de groen knop 'Sensor toevoegen' en vervolgens op de groene knop 'Naar nieuwe sensoren zoeken'. Het oranje ledje op de centrale gaat knipperen ten teken dat er sensoren gekoppeld kunnen worden.
2. Voeg nu de sensor toe door onderstaande acties op de sensor uit te voeren.
 - a. Verwijder het plastic lipje.
 - b. Ga door met stap 3 indien het rode lampje gaat knipperen.
 - c. Indien het lampje niet gaat knipperen druk dan kort met een scherp voorwerp zoals een paperclip in het gaatje aan de voorkant van de sensor. Zie onderstaande plaatje, de pijl wijst naar het gaatje. Het rode lampje naast het gaatje gaat nu knipperen ten teken dat de sensor gekoppeld kan worden.



De centrale herkent dan uw sensor binnen 1 minuut. Zodra de koppeling gelukt is, knippert het oranje lampje op de centrale kortstondig snel en ontvangt u een melding op uw scherm van de gevonden sensor.

3. Klik op 'ok'. Het type sensor wordt automatisch getoond. Geef de locatie van de sensor op waar u de sensor plaatst (b.v. woonkamer, slaapkamer, wijnkelder, etc.). Klik vervolgens op opslaan.
4. Plaats de sensor direct op de plek die u benoemt hebt als u dit nog niet gedaan had



Plaatsing

Deze sensor meet elke 15 minuten de temperatuur en luchtvochtigheid in de ruimte. Plak de sensor in de ruimte waar u de temperatuur en/of de luchtvochtigheid wilt meten. De sensor kan geplakt worden door de beschermfolie aan de achterzijde te verwijderen. Let op dat een koude muur of raam de meetwaarde kunnen beïnvloeden. Plak de sensor bij voorkeur in het midden van de ruimte op een hoogte van 1,70 bijvoorbeeld op een kast of lamp.

Deze sensor is alleen geschikt voor binnen.

Maak alarmregels voor de temperatuursensor.

Een alarmregel bepaalt wie een melding krijgt als de gemeten temperatuur of luchtvochtigheid de ingestelde waarde overschrijdt. Voor deze gecombineerde sensor is het handiger om een aparte alarmregel aan te maken voor temperatuur en een aparte voor luchtvochtigheid. Maak voor de temperatuursensor een alarmregel aan zodat u of uw naasten worden geïnformeerd bij overschrijding van de ingestelde temperatuur.

Klik in het linker menu op 'Mijn alarmregels'.

1. Klik op 'Alarmregel toevoegen'.
2. Vul de naam van uw alarm in, bijvoorbeeld 'Wijnkelder - Temperatuur'.
3. Selecteer de 'Temp/Luchtv' sensor en selecteer bij 'meet een' de Temperatuur. U kunt vervolgens kiezen uit 'Hoger dan' of 'Lager dan'. Vul de temperatuur in waarbij u een alarm wilt ontvangen.
4. Klik op groene knop 'Regel toevoegen' en selecteer de 'Temp/Luchtv' sensor en selecteer bij 'meet een' de Temperatuur. U kunt vervolgens kiezen uit 'Hoger dan' of 'Lager dan'. Vul de temperatuur in waarbij u een alarm wilt ontvangen.
5. Geef aan wie een melding ontvangt en op welke manier het alarm wordt verstuurd. Het systeem alarmeert in de volgorde die u aangeeft.

In het onderstaande voorbeeld wordt er een alarm verstuurd bij een gemeten temperatuur die lager is dan 6 °C of hoger is dan 15 °C.

Alarmregel toevoegen

THUISLINK

Naam alarmregel

Wijnkelder - Temperatuur

Kies uw centrale

Kantoor

Er moet voldaan worden aan **één of meerdere** van de volgende voorwaarden :

Temp./Luchtv. (Kelder)	meet een	Temperatuur	Lager dan	6	°C	✖
Temp./Luchtv. (Kelder)	meet een	Temperatuur	Hoger dan	15	°C	✖

Klik op de button 'Regel toevoegen' voor het aanmaken van een voorwaarde.

Regel toevoegen

Geavanceerde instellingen

Voer deze acties uit:

Contactperson

LET OP: Onderstaande acties worden met tussenpozen van 2 minuten uitgevoerd.

Alleen contactpersonen die hun account geactiveerd hebben en uw uitnodiging geaccepteerd hebben kunt u kiezen als opvolger.

Luc de Vos	ontvangt een	Mobiele App	
Mia van Gent	ontvangt een	Mobiele App	✖

Regel toevoegen

Annuleren
Opslaan

Maak alarmregels voor de luchtvochtigheidssensor.

Een alarmregel bepaalt wie een melding krijgt als de gemeten temperatuur of luchtvochtigheid de ingestelde waarde overschrijdt. Voor deze gecombineerde sensor is het handiger om een aparte alarmregel aan te maken voor temperatuur en een aparte voor luchtvochtigheid. Maak voor de luchtvochtigheidssensor een alarmregel aan zodat u of uw naasten worden geïnformeerd bij overschrijding van de ingestelde luchtvochtigheid.

Klik in het linker menu op 'Mijn alarmregels'.

1. Klik op 'Alarmregel toevoegen'.
2. Vul de naam van uw alarm in, bijvoorbeeld 'Wijnkelder - Luchtvochtigheid'.
3. Selecteer de 'Temp/Luchtv' sensor en selecteer bij 'meet een' de Luchtvochtigheid. U kunt vervolgens kiezen uit 'Hoger dan' of 'Lager dan'. Vul de luchtvochtigheidswaarde in waarbij u een alarm wilt ontvangen.
4. Klik op groene knop 'Regel toevoegen' en selecteer de 'Temp/Luchtv' sensor en selecteer bij 'meet een' de Luchtvochtigheid. U kunt vervolgens kiezen uit 'Hoger dan' of 'Lager dan'. Vul de luchtvochtigheidswaarde in waarbij u een alarm wilt ontvangen.
5. Geef aan wie een melding ontvangt en op welke manier het alarm wordt verstuurd. Het systeem alarmeert in de volgorde die u aangeeft.

In het onderstaande voorbeeld wordt er een alarm verstuurd bij een gemeten luchtvochtigheidswaarde die lager is dan 60% of hoger is dan 80%.

Alarmregel toevoegen

THUISLINK

Naam alarmregel

Wijnkelder - Luchtvochtigheid

Kies uw centrale

Kantoor

Er moet voldaan worden aan één of meerdere van de volgende voorwaarden :

Temp./Luchtv. (Kelder)

meet een

Luchtvochtigheid

Lager dan

60

%

Temp./Luchtv. (Kelder)

meet een

Luchtvochtigheid

Hoger dan

80

%

Klik op de button 'Regel toevoegen' voor het aanmaken van een voorwaarde.

Regel toevoegen

Geavanceerde instellingen

Voer deze acties uit:

Contactperson

LET OP: Onderstaande acties worden met tussenpozen van 2 minuten uitgevoerd.

Alleen contactpersonen die hun account geactiveerd hebben en uw uitnodiging geaccepteerd hebben kunt u kiezen als opvolger.

Mia van Gent

ontvangt een

Mobiele App

Luc de Vos

ontvangt een

Mobiele App

Regel toevoegen

Annuleren

Opslaan